

Hinweise zur Abstellung des Wassers zum Saisonende

bitte beachten Sie nach dem Abstellen des Wassers nachfolgende Hinweise, um Schäden an den Armaturen (Wasserzähler, Kugelventile) und auch innerhalb der Lauben durch Frost zu vermeiden:

Lassen Sie bitte **nach dem Abstellen** des Wassers , die **Absperrventile** vor und nach den Wasseruhren **geöffnet**. Das dient zur Entwässerung der Wasserzähler im Rahmen der Entleerung des Wassernetzes der Anlage.

Um das **Entlüften** des Leitungsnetzes zu gewährleisten schaffen Sie eine Entlüftung durch das Öffnen eines Wasserhahnes oder einer Entnahmestelle in den Lauben.

Denken Sie auch daran, Ihr **internes System** (Wasserleitungen, Boiler, Durchlauferhitzer, Spülkästen usw.) **vor Frostschäden zu schützen**. Hierzu gehört auch das Entleeren der Wasserleitung, bei Unsicherheit kann man mit Druckluft ausblasen.